



casasan INDUSTRIAL


KWIK-LOC: MODO DE EMPLEO




Pasar el cable a través de RIZE KL




Rodee el anclaje con el cable



Vuelva a pasar el cable a través de RIZE KL



Aplicar tensión



Para ajustar, retire la carga, tire ligeramente del extremo del cable para liberar la cuña, entonces, ajustar moviendo la pestaña